
BeoVision 7 – 32 MK II

Type 9321 - 9328

Service Manual German

English, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System



This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase!




CONTENTS

| Survey of modules1.1 |
|--|
| How to service |
| Fault flow chart |
| Adjustments |
| Picture adjustments |
| Geometry adjustments |
| Final check after repair |
| Service mode |
| Replacement of modules |
| Specification guidelines for service use |
| Type survey |
| Wiring diagram7.1 |
| Available parts |

BANG & OLUFSEN Modulübersicht 1.1

Modulübersicht



*Optional

990 module*, DVB-S chassis 996 module, DVD Mechanism 997 module, DVD Main chassis 999 module, Main chassis Incl. PCB21, PCB22 Incl. PCB73, PCB76, PCB79, PCB95

Incl. PCB72, PCB77

Incl. PCB1, PCB2, PCB4, PCB5, PCB6,

PCB32, PCB63

PCB41* Home Cinema Control

PCB58 Status Display
PCB59 Camcorder
PCB74 DVD Supply

LCD, PCB8 LCD

1.2 Serviceanleitung BANG & OLUFSEN

Serviceanleitung

Vorgehensweise

Das TV-Gerät wird beim Kunden gewartet.

Bei allen Eingriffen im Gerät bzw. jedem Umgang mit Modulen muss das Antistatik-Servicekit benutzt werden.

In den Rahmen der Reparatur fällt der Austausch von Hauptchassis, DVD-Hauptchassis, Modul(en), Lüfter(n) oder LCD-Panel.

Die ausgetauschten Module müssen zur Reparatur an Bang & Olufsens Modulreparaturabteilung eingeschickt werden.

Den ausgetauschten Teilen müssen Fehlerbeschreibungen und -codes beigefügt werden.

Benutzen Sie hierzu das Modul-Reparaturformular oder das Formular Exchange Module im Retail System.

Das EEPROM 6IC6 muss auf das TV-Hauptchassis übertragen werden, um so die Kundeneinstellungen beizubehalten.

Das ServiceTool wird in mehreren Servicesituationen benötigt wie Softwareupdates oder Änderung der Regionseinstellung.

Im ServiceTool finden Sie eine vollständige Beschreibung der Funktionen und Bedienung.

Vorbereitungen für die Reparatur

Denken Sie stets daran, die neueste Version des Service-Handbuchs herunterzuladen.

Den ausgetauschten Teilen müssen Fehlerbeschreibungen und -codes beigefügt werden.

Benutzen Sie hierzu das Modul-Reparaturformular oder das Formular Exchange Module im Retail System.

Fehlererklärung und -vorführung

Vor Beginn der Fehlersuche den Fehler möglichst vom Kunden vorführen lassen.

Fehlercode

Der Fehlercode enthält Daten, die für die Reparatur des/der Moduls/Module benutzt werden können, und muss mit dem/den Modul(en) eingeschickt werden.

Umgang mit dem Fehlercode

- 1. Notieren Sie den Fehlercode z.B. auf dem Modul-Reparaturformular.
- 2. Nehmen Sie die Fehlersuche mit Hilfe des Fehlercodes vor.
- 3. Schicken Sie den Fehlercode entweder auf dem Modul-Reparaturformular oder im Retail System ein.
- 4. Löschen Sie den Fehlercode, bevor Sie dem Kunden das TV-Gerät zurückgeben.

Empfohlenes Werkzeug für die Reparatur

B&O ServiceTool Serviceständer

B&O Testcassette für Geometrieprüfung (Bestell-Nr. 6780000)

Lineal für Geometrieprüfung/-einstellung

Weiße Handschuhe

Weiches, fusselfreies Tuch

ML-Tester

B&O Programmierer (hierzu muss das ML-Kit installiert sein)

IC-Zange (Bestell-Nr. 3629145)

BANG & OLUFSEN Serviceanleitung 1.3


Umgang mit dem Gerät und Reinigung

Statische Aufladung



Statische Aufladung kann das Gerät beschädigen.

Antistatik-Servicekit



Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung und benutzen Sie die ESD-Matte sowohl bei neuen als auch alten Modulen.



Wenn Netzspannung für das Gerät erforderlich ist, die Verbindung zwischen Gerät und ESD-Matte trennen.

Das Chassis bzw. die Module müssen stets mit dem Antistatik-Servicekit verbunden bzw. in einem ESD-sicheren Beutel aufbewahrt werden.

Symbol für sicherheitsrelevante Bauteile



ESD

Für den Austausch von mit diesem Symbol gekennzeichneten Bauteilen muss stets derselbe Typ mit gleichen Widerstands- und Leistungswerten benutzt werden. Das neue Bauteil muss in derselben Weise wie das ausgetauschte montiert werden.

Lithiumakku



WARNUNG

Kurzschluss bzw. Überladung einiger Lithiumakkutypen kann zu einer starken Explosion führen.

Transport und Handhabung

Empfehlungen:

- Das Gerät bei Service und Transport aufrecht stellen.
- Für den Transport des TV-Geräts die Geräteabdeckung benutzen.

Serviceständer montieren bzw. demontieren

Siehe Abbildungen auf Seite 5.5.

Reinigung

Siehe Kapitel "Endkontrolle nach der Reparatur" bzw. die Bedienungsanleitungen.

1.4 Serviceanleitung BANG & OLUFSEN

PIN-Code

Das TV-Gerät hat eine PIN-Code-Funktion mit einem vierstelligen PIN-Code nach Wahl des Benutzers, der eingegeben werden muss, wenn das Gerät länger als 15–30 Min. vom Netz getrennt wurde.

Wenn der PIN-Code aktiviert ist und das Gerät länger als 15–30 Min. vom Netz getrennt wurde, wird der Benutzer beim Einschalten des Geräts aufgefordert, den vierstelligen PIN-Code einzugeben.

Bevor das Gerät zum Service übernommen wird, sollte der Kunde den PIN-Code deaktivieren.

Der PIN-Code ist bei der Auslieferung des TV-Geräts von Bang & Olufsen aktiviert.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

PIN-Code bei Servicebeginn aktiviert

Wenn der PIN-Code vor dem Service nicht deaktiviert wurde, muss das Gerät mit dem Servicecode entsperrt werden.

Servicecode

Der Servicecode

- entsperrt das Gerät, hat aber keinen Einfluss auf die PIN-Codeeinstellung
- ermöglicht 12 Stunden Servicedauer

Servicecode eingeben

- 1. Wenn das Gerät PIN-CODE anzeigt, **∢** drei Sekunden lang gedrückt halten.
- 2. Das Mastercode-Menü erscheint.
- B. Den Servicecode eingeben: 1 1 1 1 1.

Wichtiger Hinweis zur Servicedauer

Die Servicezeit läuft, solange das Gerät am Netz angeschlossen ist, einschließlich Standbybetrieb.

Um eine maximale Servicedauer zu erzielen:

Das Gerät nur am Netz anschließen, wenn tatsächlich Servicearbeiten ausgeführt werden.

Nach Ablauf der Servicedauer kann das Gerät nur mit dem PIN- bzw. Mastercode entsperrt werden.

Registrierung der Module

Die Module werden in den folgenden Situationen für das Gerät registriert:

- das Gerät war einschließlich Standbybetrieb länger als 12 Stunden am Netz angeschlossen,
- der PIN-Code wurde aktiviert bzw. deaktiviert.

PIN-Code vom Kunden vor Servicebeginn deaktiviert

Wenn der PIN-Code vor Servicebeginn deaktiviert wurde, ist zu beachten, dass die Module in den folgenden Situationen für das Gerät registriert werden:

- das Gerät war einschließlich Standbybetrieb länger als 12 Stunden am Netz angeschlossen,
- der PIN-Code wurde aktiviert bzw. deaktiviert.
 Die Registrierung der Module im Gerät kann nur bei Bang & Olufsen geändert werden.

BANG & OLUFSEN Serviceanleitung 1.5

PIN-Code aktivieren

TV SETUP-Menü wählen.

◀ zweimal und dann STOP drücken, um das PINCODE SETUP-Menü zu öffnen.
Vierstelligen PIN-Code eingeben. Code zur Bestätigung nochmals eingeben und GO drücken.

Zum Ändern bzw. Löschen des PIN-Codes den richtigen PIN-Code eingeben und **GO** drücken.

Der PIN-Code kann nun geändert bzw. gelöscht werden.

PIN-Code eingeben

Wenn der PIN-Code aktiviert ist und das TV-Gerät länger als 15–30 Min. vom Netz getrennt wird, erscheint beim Einschalten des Geräts das PINCODE-Menü. Nach der Eingabe des PIN-Codes schaltet das TV-Gerät wieder ein.

Wenn der PIN-Code vergessen wurde

Wenn der PIN-Code vergessen wurde, kann das TV-Gerät nur durch Eingabe eines fünfstelligen Mastercodes entsperrt werden.

Der Mastercode wird über das Retail System bestellt.

Wenn das Gerät zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, **∢** gedrückt halten, um das MASTERCODE-Menü zu öffnen.

Mastercode eingeben und **GO** drücken. Hierdurch wird der PIN-Code deaktiviert und das Gerät entsperrt.

TV-Gerät durch PIN-Code gesperrt

Das TV-Gerät wird durch den PIN-Code gesperrt, wenn:

 der PIN-Code aktiviert ist und das Gerät länger als 15–30 Minuten vom Netz getrennt wird.


Das TV-Gerät wird entsperrt, wenn der PIN-Code eingegeben wird.

Der PIN-Code-Zähler ist auf fünf Versuche innerhalb von drei Stunden eingestellt. Wenn fünfmal innerhalb von drei Stunden ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, nimmt das TV-Gerät drei Stunden lang keine Befehle an. Nach Ablauf dieser Zeit wird der PIN-Code-Zähler zurückgesetzt. Das TV-Gerät muss sich im Standbybetrieb befinden, um den Timer zu aktivieren.

1.6 BANG & OLUFSEN

Fehlersuchdiagramm

Gesamt-Blockschema





Lage der Messpunkte


- A. F220, PCB4
- B. W20 (1P7 5P119)
- C. FP41, 42, 43, 44, PCB4
- D. 4P116, PCB4
- E. 8P1, PCB8

- F. W7 (8P1 LCD)
- G. W5 (5P140 LCD)
- H. 8P2, PCB8
- I. W6 (8P2 4P116)
- J. P167, PCB4


- K. Etikett mit Einstellwerten
- L. P9, PCB1
- M. W15 (1P9 58P141)
- N. 74P103, PCB74
- O. 74P114, PCB74










2.4 Fehlersuchdiagramm




2.5











2.8 Fehlersuchdiagramm

























▼ Ja

▶ Nein



| Kabel | Anschluss | Verbindung | |
|-------|---|---|---|
| W66 | 72P508 | DVD-Hauptchassis <-> DVD-Mechanismus Modul 997 Modul 996 | 73P525 |
| W67 | 72P505 | DVD-Hauptchassis <-> DVD-Mechanismus Modul 997 Modul 996 | 73P520 |
| W68 | 72P504 | DVD-Hauptchassis <-> DVD-Mechanismus Modul 997 Modul 996 | 73P521 |
| W70 | 72P500 | DVD Main chassis <-> DVD Power supply Module 997 PCB74 Voltage supply from DVD power supply | 74P103 |
| | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 | + 8V + 8V + 8V + 8V + 12V + 12V + 5V + 5V - 5V - 5V + 14V + 14V | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 |
| W74 | 72P502 3 | DVD-Hauptchassis <-> Hauptchassis Modul 997 Modul 999 | 1P104 3 |
| | 1 5 7 9 | FB B G | 1 5 7 9 |
| W73 | 72P501 | DVD-Hauptchassis <-> Hauptchassis Modul 997 Modul 999 | 1P105 |
| | 1 2 5 6 | "DVD Reset"-Befehl zu DVD-Hauptchassis IIC-Bus 5V-Sensor DVD_IRQ | 1 2 5 6 |
| W72 | 72P503 | DVD-Hauptchassis <-> Hauptchassis Modul 997 Modul 999 | 1P156 |
| | 2 4 | Ton rechts Ton links | 2 4 |
| W69 | 72P507 | DVD-Hauptchassis <-> PCB32, DSM Modul 997 PCB32 | 32P411 |
| W71 | 74P114 | PCB74, DVD-Versorgung <-> Hauptchassis PCB74 Modul 999 | 1P155 |
| | 2 4 6 8 | +14V +14V +14V "DVD ON"-Befehl von DVD-SMPS | 2 4 6 8 |



2.18 BANG & OLUFSEN

BANG & OLUFSEN Einstellungen 3.1

Einstellungen

Beschriebene Einstellungen

Drehfußeinstellung (wenn Motor-Drehfuß angeschlossen ist).

Tunerübernahme, ZF-Einstellung & FM-Toneinstellung.

Geometrieprüfung.

Bildprüfung.

Toneinstellung, keine Einstellung möglich.

Einstellungsanleitungen

Die Einstellungsanleitungen enthalten:

- Text und ggf. Abbildungen.
- Die richtige Reihenfolge bei der Geräteeinstellung.
- Das richtige Einstellungsverfahren.

Abbildungen von:

- Geometriemesspunkten

Allgemeine Hinweise

Die richtige Einstellung aller Parameter kann nur mit speziellen Testsignalen und Ausrüstung für die Lichtmessung erfolgen.

Die Werkseinstellungen bringen das beste Ergebnis.

Die Bildeinstellungen des Kunden, Helligkeit, Kontrast und Farbe können unter TV SETUP – OPTIONS – PICTURE ausgelesen werden.

Das LCD-Display muss normale Betriebstemperatur haben, bevor die Ergebnisse von Prüfungen und Einstellungen zuverlässig sind. Die Aufwärmzeit beträgt mindestens 20 Minuten.

Das Testsignal wird am V.TAPE-Eingang der SCART-Buchse angelegt, sofern nicht anders angegeben.

Bildeinstellungen

Helligkeit, Kontrast und Farbe können nur unter MENU – OPTIONS – PICTURE eingestellt werden.

Das SERVICE MENU bietet diese Möglichkeit nicht.

Vorbereitungen der Prüfung und Einstellung

TV-Gerät einschalten.

Hintergrundbeleuchtung auf volle Helligkeit einstellen.

"SCALER MENU 1" öffnen. Wert von "CONTRAST" notieren. "CONTRAST" auf 100 einstellen.

TV-Gerät mindestens 20 Minuten aufwärmen lassen.

Hintergrundbeleuchtung auf normale Helligkeit einstellen.

"SCALER MENU 1" öffnen.

"CONTRAST" auf den in Schritt 2 notierten Wert einstellen.

Korrektes Testbild wählen.

3.2 Einstellungen BANG & OLUFSEN

TV-Gerät auf korrektes FORMAT einstellen.

Zum Herunterladen der Einstellungen wird das ServiceTool empfohlen.

Einstellungssequenz:

- 1. Tunerübernahme, ZF-Einstellung und FM-Toneinstellung.
- 2. Drehfuß, falls angeschlossen.
- 3. Geometrieprüfung und ggf. -einstellung.
- 4. Bildprüfung und ggf. -einstellung.

Servicemodus aktivieren

Ein SETUP-Menü wählen.


Beo4: 0 0 GO innerhalb von 3 Sekunden drücken.

Normalen Menübetrieb wählen, um den Servicemodus zu verlassen.

Betrieb im Servicemodus.

| Beo4 | Funktion | | |
|----------|---|--|--|
| EXIT | Blendet die Menüs aus | | |
| GO | - Wählt das Untermenü der Menüzeile, auf der sich der Cursor befindet | | |
| | - Speichert die gewählten Werte und kehrt zum SERVICE MENU zurück | | |
| | - Löscht Fehlercodes im MONITOR INFORMATION-Menü und kehrt zum | | |
| | SERVICE MENU zurück | | |
| _ | Verschiebt den Cursor nach oben und kehrt zum vorigen Menü zurück | | |
| • | Verschiebt den Cursor nach unten und wählt in bestimmten Fällen ein | | |
| | Untermenü | | |
| ↔ | Wählt neue Werte in den Menüs und in bestimmten Fällen ein Untermenü | | |

Tunerübernahme, ZF und FM-Ton einstellen



- Die auf dem Etikett auf PCB1 notierten Werte (A) müssen in das EEPROM (6IC6) geschrieben werden.
- SETUP aufrufen und mit 0, 0, GO den SERVICEMODE wählen.

Tastenkombination innerhalb von 3 Sekunden drücken.

TV-TUNER markieren und mit **GO** wählen. Einstellungen mit **∢** und **→** ändern, bis sie den Werten auf dem Etikett entsprechen.

Dann GO drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Servicemodus verlassen.

Stand (nur TV-Gerät mit Motor-Drehfuß)

Bei dieser Einstellung wird die mittlere Position festgelegt.

Die Einstellung muss in den folgenden Situationen erfolgen:

- der Motor-Drehfuß ist an das TV-Gerät angeschlossen,
- das Hauptchassis wurde ausgetauscht,
- das EEPROM (6IC6) wurde ausgetauscht.

Einstellungsverfahren

- 1. SERVICE MENU öffnen und STAND wählen.
- 2. **GO** drücken. Wenn CALIBRATION OK angezeigt wird, ist die mittlere Position des Motor-Drehfußes gefunden.

BANG & OLUFSEN Bildeinstellungen 3.3

Bildeinstellungen

Bildeinstellungen

Die richtige Einstellung aller Parameter kann nur mit speziellen Testsignalen und Ausrüstung für die Lichtmessung erfolgen.

Die Einstellung spezifischer Parameter ist nicht beschrieben.

Bildeinstellung (TV – MENU – OPTIONS – PICTURE)

Brightness Contrast Colour

Mittlere Position (32) Mittlere Position (32) Mittlere Position (32)

- 1. Bildqualität prüfen.
- 2. Wenn Einstellung notwendig, Werksvoreinstellungen eingeben.
- 3. Bildqualität prüfen.

Werksvoreinstellungen

HOP picture menu

HOP settings:

BRILLIANCE 9
COLOUR 19
CONTRAST 35

RED DRIVE 20 GREEN DRIVE 21 BLUE DRIVE 20

BLACK OFFSET R 7 BLACK OFFSET G 7 SOFT CLIP 0 PWL 2

ADC Adjustments

R OFFSET 11
R COARSE 58
G OFFSET 10
G COARSE 58
B OFFSET 11
B COARSE 58
HSYNC 144

SCALER Menu 1

PICTURE OFFSETS

BRIGHTNESS 15

COLOUR 23

CONTRAST 50

SCALER CONTRAST 136

3.4 Bildeinstellungen BANG & OLUFSEN

SCALER Menu 2

DISPLAY WHITE POINT:
DISPLAY R 128
DISPLAY G 118
DISPLAY B 99

DISPLAY GREY POINT:
DISPLAY R 9
DISPLAY G 13

BLUE STRECH 2

FEATURE Box menu

MOVIE MODE AUTO COMBFILTER ON

AGC OFF muss immer auf OFF eingestellt sein

MAIN-DECODER:

DIGITAL GAIN CVBS 25 DIGITAL GAIN R 22 DIGITAL GAIN G 22 DIGITAL GAIN B 22 ANALOG GAIN CVBS 3 ANALOG GAIN R 5 ANALOG GAIN G 5 ANALOG GAIN B 5 +49 SATURATION CVBS SATURATION RGB +64

SUB-DECODER:

DIGITAL GAIN 25
ANALOG GAIN 3
SATURATION +49

Werksvoreinstellungen

Die FBX-Einstellungen erfolgen individuell für jedes Hauptchassis und werden im EEPROM 1IC904 gespeichert.

Der BeoVision 7 – 32 benutzt die im 6IC6 gespeicherten Bildeinstellungswerte.

Nach dem Austausch des Hauptchassis müssen die FBX-Werte vom 1IC904 in das 6IC4 übertragen werden.

Bildeinstellungswerte vom 1IC904 in das 6IC6 übertragen.

Service menu – Monitor – Picture Adjustments – Feature Box Menu öffnen.

GO drücken.

Die Werte werden vom 1IC904 in das 6IC6 übertragen.

Vorsicht – Die Werksvoreinstellungen gehen verloren!

Die über das SERVICE MENU geänderten FBX-Werte werden im 6IC6 gespeichert und überschreiben die Daten im 1IC904.

Hierbei gehen die ursprünglichen Werkseinstellungen verloren.

Ändern Sie die Werte im SERVICE MENU niemals manuell!!!

BANG & OLUFSEN Bildeinstellungen 3.5

COMBFILTER ON/OFF (default ON)

Comb filter ON:

Stärkere Chrominanz- und Luminanztrennung gegenüber der Normaleinstellung. Bei kritischen Signalen besteht die Gefahr einer falschen Farbwiedergabe. Wenn sich das Signal von SECAM in PAL ändert, kann die Farbe auf das falsche Farbsystem synchronisieren.

Comb filter OFF:

Normale Chrominanz- und Luminanztrennung.

MOVIE MODE AUTO/ON/OFF (default AUTO)

Movie mode verringert Bildzittern bei Filmen, dies ergibt z.B. eine bessere Bildqualität bei Bildausschnitten.

Wenn Sie beim Scrollen von Text/Titeln Bildstörungen feststellen, die störender als das Zittern sind, können Sie den Movie mode deaktivieren.

OFF Movie mode deaktiviert.
ON Movie mode immer aktiviert.

AUTO Nur aktiviert, wenn DVD gewählt ist.

A/D-PHASENEINSTELLUNG

Das PHASE ADJUSTMENT-Bild dient als Testbild.

Mit PHASE VALUE optimale Bildstabilität einstellen.

Mit **∢** und **→** einstellen.

GO zum Speichern drücken.

3.6 Geometrieeinstellung BANG & OLUFSEN

Geometrieeinstellung

Die Geometrieeinstellung ist normalerweise nicht notwendig. Die Geometrie kann geprüft werden.


Alle Geometriemessungen erfolgen bei montierter Kontrastfilterscheibe. Die Messungen werden mit einem Lineal oder durch Zählung von Bildpunkten vorgenommen.

Für beste Ergebnisse werden die Messungen bei geradliniger Aufsicht auf das LCD-Display vorgenommen, d.h. wenn Sie genau auf Ihr Spiegelbild sehen.


Es wird die Benutzung eines TV-Testbilds empfohlen, Testcassette Bestell-Nr. 6780000.

Geometriespezifikationen


Format 1 16:9 Panorama




Format 1 15:9




Format 1 4:3



Format 2 Letterbox



Format 3 Real 16:9



Bildgröße und -position können unter "SERVICE MENU – MONITOR – GEOMETRY ADJUSTMENTS" eingestellt werden.

Die Geometrieeinstellung erfolgt in FORMAT 1, 16:9 Panorama mit einem 4:3-Testbild, die Werte für alle anderen Bildformate werden berechnet.

FORMAT 1, 4:3 muss aktiviert sein.

Customer Service Menu - ADJUSTMENTS

oder

SERVICE MENU – MONITOR – TELETEXT & FORMAT ADJUST.

Geometrie-Einstellungsverfahren

Bildgeometriespezifikationen prüfen:

FORMAT 1, 16:9 Panorama

FORMAT 1, 15:9

FORMAT 1, 4:3

FORMAT 2, Letterbox

FORMAT 3, 16:9

Wenn die Geometrie innerhalb der Spezifikationen liegt, ist keine Einstellung nötig.

Geometrieeinstellung

Werksvoreinstellungen eingeben:

HOR SIZE 980 VERT SIZE 548

HOR POSITION 105 VERT POSITION 9

FORMAT 1, 4:3 deaktivieren.

Endkontrolle nach der Reparatur

Endkontrolle nach der Reparatur

Dieses Kapitel beschreibt, welche Maßnahmen erforderlich sind, damit der Kunde das Gerät in perfektem Zustand zurückerhält.

Hierzu gehören:

- Isolationstest/AC-Leckspannungstest
- Prüfung der Produktangaben
- Wiederherstellung der ursprünglichen Konfiguration sowie Prüfung von Anschlüssen, Bild und Ton
- Abschließende Reinigung des Geräts
- PIN-Code-Einstellung

Isolationstest

Alle Geräte müssen isolationsgetestet werden, nachdem sie zerlegt wurden. Nehmen Sie den Test vor, wenn die Geräte zusammengebaut und zur Rückgabe an den Kunden bereit sind.

Beim Test darf keine Funkenbildung auftreten!

Nehmen Sie den Isolationstest folgendermaßen vor:

Schließen Sie beide Stifte des Netzsteckers kurz und verbinden Sie sie mit einer der Klemmen des Isolationsprüfers. Schließen Sie die andere Klemme an Masse der Antennenbuchse an.

HINWEIS!

Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, achten Sie unbedingt auf guten Kontakt beider Klemmen des Isolationsprüfers.

Spannungsregler des Isolationsprüfers langsam drehen, bis eine Spannung von 2,5 kV AC und max. 10 mA erreicht ist.

Behalten Sie diese Spannung eine Sekunde lang bei und verringern Sie sie anschließend langsam auf 0 V AC.

Produktangaben prüfen

Bei dieser Prüfung wird sichergestellt, dass

- das Gerät seine richtige Identität behalten hat,
- auf die richtige Option eingestellt ist,
- das Fehlercoderegister gelöscht ist.

Verfahren

Service Menu – monitor service menu – monitor information öffnen.

Prüfen, ob die Seriennummer stimmt.

Richtige Optionseinstellung prüfen.

Fehlercode löschen.

Fehlercode wählen und GO drücken.

Kundespezifische Einstellungen

Informieren Sie den Kunden über alle aufgrund von Verfahren in der Serviceanleitung vorgenommenen Änderungen an der kundenspezifischen Konfiguration, wie z.B. an Anschlüssen, Bild, Ton usw. Stellen Sie die kundenspezifische Konfiguration wieder her.

TV SETUP - OPTIONS

Anschlüsse wie DVD, STB, VTR Ton, externe Lautsprecher Bild

Uhr

Funktionsprüfung aller Quellen

- Bild und Ton bei allen Quellen auf richtige Funktion prüfen.
- Videotext auf richtige Funktion prüfen.

Reinigung des Geräts

Verwenden Sie zum Reinigen des TV-Geräts niemals Alkohol oder andere

Lösungsmittel.

Benutzen Sie zur Reinigung der Geräteoberflächen ein weiches, fusselfreies Tuch.

Kontrastfilterscheibe

Zur Reinigung der Kontrastfilterscheibe bzw. des LCD-Panels verwenden Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel. Um die optimale Bildqualität zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass keine Streifen oder Spuren des Reinigungsmittels auf Kontrastfilterscheibe bzw. LCD-Panel bleiben.

HINWEIS

Einige Mikrofasertücher können mit ihrer stark scheuernden Wirkung die optische

Beschichtung schädigen!

Gehäuseoberflächen

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, fusselfreien und gut ausgewrungenen Tuch mit einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels wie z.B. Spülmittel.

PIN-Code

Für weitere Hinweise zur Benutzung des PIN-Codes siehe Bedienungsanleitung.

Information für den Kunden

Der PIN-Code muss vom Kunden aktiviert werden.

3.10 BANG & OLUFSEN


Customer Service Menu

Im Customer Service Menu können Funktionen des BeoVision 7 individuell eingestellt und optimiert werden, wozu normalerweise die Unterstützung des Fachhandelspartners bzw. Servicecenters erforderlich ist.

Das Servicecenter kann hier auch grundlegende Geräteinformationen direkt auf dem Bildschirm statt auf einem Etikett auf der Rückseite ablesen.

Customer Service Menu aufrufen:

MENU auf der Beo4 drücken, um das "TV Set-up Menu" aufzurufen. Den Cursor auf "OPTION" setzen. Die **ROTE** Taste und innerhalb von drei Sekunden **GO** drücken.



4.2 Servicemodus BANG & OLUFSEN

Status Info

Type number

Zeigt die Version und Hauptgruppe für die Typzulassung.

Item number

Diese Nummer zeigt, ob das TV-Gerät mit DVB-S, Digital-Surround-Sound, DVD usw. ausgestattet ist.

Serial number

Eindeutige Nummer des TV-Geräts.

Option setting

Zeigt die aktuelle Optionseinstellung.

AP SW

Softwareversion des Application-Prozessors (AP).

IOP SW

Softwareversion des IOP-Prozessors.

M2 SW

Softwareversion des M2-Prozessors.

STAT DISP SW

Softwareversion des Status Display-Prozessors.

STB-C TABLE SW

Softwareversion der Set-Top Box Controller-Tabelle.

Projector Table

Für zukünftige Benutzung.

DSM SW

Softwareversion des Digital-Surround-Sound-Moduls (Prozessor).

DVD - FEP SW

Softwareversion des DVD Front-end-Prozessors.

Wenn das TV-Gerät nicht über eine bestimmte Funktion/Ausstattung verfügt, zeigt Status Info auch nicht die entsprechenden Softwareinformationen.

Adjustments

"ADJUSTMENTS" wählen und GO drücken.

ADJUSTMENTS

SOUND: AVC

ON

FORMAT:

WSS STATUS DETECT ON

AUTO FORMAT ENABLED

FORMAT 4:3 OFF

Cursor verschieben: ▲, ▼ Neue Werte wählen: ◀, ▶ Neue Werte speichern: GO

SOUND

AVC ON/OFF (default ON)

Die automatische Lautstärkeregelung AVC sorgt bei allen TV-Kanälen für eine konstante Lautstärke. Die AVC kompensiert auf den verschiedenen TV-Kanälen evtl. unterschiedliche Tonmodulation.

AVC ON AVC ist aktiviert AVC OFF AVC ist deaktiviert

WSS STATUS DETECT ON/ DETECT OFF/ BROADCAST ONLY (default DETECT ON) Wide Screen Signalling (WSS) ist das Signal für die richtige Bildformateinstellung. Das Signal ist in der Regel auf DVDs vorhanden und kann von TV-Sendern ausgestrahlt werden.

BROADCAST ONLY

Nur TV-Tunersignal.

Signalerkennung für Signale vom TV-Tuner aktiviert.

Das Signal wird vom Programmanbieter gesendet.

DETECT ON

Alle Quellen, z.B. TV-Tuner, DVD und an den AV-Buchsen angeschlossene Quellen.

DETECT OFF

Signalerkennung deaktiviert.

Kann bei schlechter Signalqualität benutzt werden, wenn das Bildformat willkürlich wechselt.

Dies kann bei TV-Tunersignalen mit schlechtem Rauschabstand auftreten.

4.4 Servicemodus BANG & OLUFSEN

AUTO FORMAT ENABLED / DISABLED (default ENABLED)

Auto Format stellt das beste Bildformat ein und benutzt hierfür Black Bar Detection.

Das Bildformat kann stets manuell mit der Beo4 gewählt werden.

ENABLED

Es wird automatisch das beste Bildformat gewählt.

DISABLED

Das gewählte Bildformat wird beibehalten.

Das Bildformat entspricht entweder der Einstellung ab Werk oder der mit der Beo4.

FORMAT 4:3 ON/OFF (default OFF)

Das Bildformat 4:3 ist in der Werkseinstellung deaktiviert.

Es kann manuell mit der Beo4 aktiviert werden.

4:3 ist nur in FORMAT 1 aktiviert.

ON

4:3 ist in FORMAT 1 aktiviert.

OFF

4:3 ist in FORMAT 1 deaktiviert.

CINEMA TIMINGS

Einstellung der Timings für die Umschaltung vom TV-Modus in den Home-Cinema-Modus und umgekehrt.

Home Cinema wird mit ,FORMAT 0' aktiviert bzw. deaktiviert.

HDTV DETECTION

Aktiviert: Wenn eine HDTV-Quelle gewählt wird, schaltet das TV-Gerät automatisch zwischen CVBS- bzw. Y/Pb/Pr-Eingang um.

Deaktiviert: Wenn eine HDTV-Quelle gewählt ist, schaltet das TV-Gerät immer auf Y/Pb/Pr-Eingang.

EXTRA BLANKING

Wird benutzt, wenn eine angeschlossene AV-Quelle eine lange Austastzeit erfordert.

CINEMA ON

Die Ausgänge Cinema Control 1 und 2 können zur Steuerung einer Motor-Projektorleinwand, von motorisierten Vorhängen und der Beleuchtung über Expanderboxen benutzt werden. Beispielsweise kann eine Motor-Projektorleinwand an Cinema Control 1 und die Beleuchtung an Cinema Control 2 angeschlossen werden.

Beide Ausgänge sind mit offenem Kollektor geschaltet und können angeschlossene Geräte nicht mit Strom versorgen, es ist also eine externe Stromversorgung erforderlich.

CINEMA CONTROL 1 und 2

Die Einstellung legt die Verzögerungszeit für angeschlossene Geräte fest. Wenn "Home Cinema" aktiviert ist, wird der Ausgang nach der Verzögerungszeit auf "geschlossen" (niedrig) gesetzt. Hierbei wird die Versorgungsspannung der externen Stromversorgung vom "offenen Kollektor" auf Masse geschaltet. Wenn z. B. ein Relais einer Motor-Projektorleinwand angeschlossen ist, schaltet es, und die Projektorleinwand fährt nach unten. Wenn eine Expanderbox für andere Geräte angeschlossen ist, wird der Eingang auf "niedrig" geschaltet.

CINEMA READY

Diese Einstellung legt die Verzögerung von der Aktivierung von 'Home Cinema' bis zur Aufwärmung des Projektors fest, wenn das Bild erscheint.

STAND DONE

Diese Einstellung legt die Verzögerung von der Aktivierung von 'Home Cinema' bis zum Erreichen der Standbyposition des Standfußes fest.

CINEMA OFF

Cinema Control 1 und 2 legen die Verzögerungszeit für angeschlossene Geräte fest. Wenn 'Home Cinema' aktiviert wird, wird der Ausgang nach der Verzögerungszeit auf 'offen' (hoch) gesetzt. Hierbei wird die

Versorgungsspannung der externen Stromversorgung vom 'offenen Kollektor' von Masse getrennt.

Wenn z. B. ein Relais einer Motor-Projektorleinwand angeschlossen ist, schaltet es, und die Projektorleinwand fährt nach oben. Wenn eine Expanderbox für andere Ausrüstungen angeschlossen ist, wird der Eingang auf 'hoch' geschaltet.

READY FOR CINEMA

Die Einstellung (100 s) legt die Verzögerung zwischen der Deaktivierung von "Home Cinema" bis zur Abkühlung des Projektors fest, bis er wieder eingeschaltet werden kann.

TURN STAND DELAY

Die Einstellung (17 s) legt die Verzögerung zwischen der Deaktivierung von 'Home Cinema' bis zum Erreichen der Sehposition des Drehfußes fest, wenn das TV-Gerät eingeschaltet wird.


EXTRA BLANKING

Die Austastzeit kann verlängert werden, wenn z. B. eine angeschlossene Set-top Box nur langsam auf ein Satellitenprogramm synchronisiert.

Je nach Einstellung der gewählten Eingangsbuchse wird die Anzeige des TV-Bilds verzögert (ausgetastet).

4.6 Servicemodus BANG & OLUFSEN

Service Menu



Servicemodus

Der Servicemodus besteht aus zwei Teilen: Service Menu und Ignore-Modus. Auf S. 4.6 sehen Sie eine Übersicht über die Servicemodus-Menüs und den Betrieb im Servicemodus.

SERVICE MENU

Die Zeile STAND erscheint nur, wenn das TV-Gerät mit einem Motor-Drehfuß ausgestattet ist. Die Funktion ist im Abschnitt Einstellungen beschrieben.

MONITOR SERVICE MENU

Die Zeilen PICTURE ADJUSTMENTS und GEOMETRY ADJUSTMENTS sind im Abschnitt Einstellungen beschrieben.

MONITOR INFORMATION

- Software-Versionsnummern

Die Zeile "STB TABLE 1.0" zeigt die Version der Konvertierung von Set-top Box-Fernbedienungscodes in Beo4-Codes. Die Zeile erscheint nur, wenn der M2-Prozessor flashprogrammiert wurde.

"VARIANT" zeigt das TV-Gerät an, für das die AP SW eingestellt ist. Werkseinstellung.

- Typ-, Artikel- und Seriennummern
- PIN-Code-Status. Zeigt, ob der Mastercode richtig eingegeben wurde (STORED/ NOT STORED)
- Optionsprogrammierung
- Letzte fünf TV-Fehler
- Letzter ML-Fehler
- Letzter AVL-Fehler von den AV-Buchsen

OPTION SETTING

Option 0 = Der IR–Empfänger des TV-Geräts ist nicht angeschlossen.

Option 1 = Das TV-Gerät und das Audiosystem (BeoLink-System) befinden sich im selben Raum.

Option 2 = Das TV-Gerät und das Audiosystem (BeoLink-System) befinden sich in verschiedenen Räumen.

Option 4 = Zwei nicht mit Link verbundene TV-Geräte im selben Raum.

Option 5 = Das TV-Gerät und das Audiosystem (BeoLink-System) befinden sich im selben Linkraum.

Option 6 = Das TV-Gerät ist das einzige Gerät im Linkraum.

ERROR:TV

Das TV-Gerät kann bestimmte Fehlertypen erkennen und auf dem Bildschirm anzeigen.

Die fünf letzten Gerätefehler werden als Fehlercodes und mit der durch die Systemzeit gelieferten Angabe von Monat/Tag (vierstellig) ihres Auftretens angezeigt. Der zuletzt aufgetretene Fehler erscheint oben. Da das TV-Gerät keine Hardware-Uhr hat, ist die Monats-/Datumsangabe nicht exakt, sie kann aber benutzt werden, um zu prüfen, ob zum selben Datum weitere Fehler aufgetreten sind.

TV-Fehler

Die folgenden TV-Fehlertypen können angezeigt werden:

... Kein Fehler registriert

DF Datenfehler

POR1 Einschalt-Rücksetzungsfehler 1
POR2 Einschalt-Rücksetzungsfehler 2
PDD Fehler beim Ausschalten

XX-YZ (XX = IIC-Adresse

Y = IIC-Bus 1 oder Bus 2

Z = beliebiges IIC-Bus-Segment A/B/C/D)

4.8 Servicemodus BANG & OLUFSEN

ML-Fehler

ML-Fehlercodes dienen der Fehlererkennung im Master Link-System.

. . . . Kein Fehler registriert

CI Adressenkonfiguration unmöglichTD ML-Daten auf Masse gezogenTU ML-Daten auf "High" gezogen

?? Weitere undefinierbare Fehlermöglichkeiten

AVL-Fehler

AVL-Fehlercodes von den AV-Buchsen

.... Kein Fehler registriertTI Übertragung unmöglichTD Datenverbindung blockiert

Motor-Drehfuß

Motor-Drehfuß-Fehlercodes

ST-01 Kalibrierungsfehler zu wenige Positionen
 ST-02 Kalibrierungsfehler zu viele Positionen
 ST-03 Kalibrierungsfehler EEPROM
 ST-04 Kalibrierungsfehler Transducer

ST-05 Kalibrierungsfehler Position

Nach der Beseitigung eines Fehlers, der die Anzeige eines Fehlercodes verursacht hat, muss der Fehlercode gelöscht werden. Hierzu **GO** im MONITOR INFORMATION-Menü drücken.

IIC-Bus-Fehler

Ein IIC-Bus-Fehler bedeutet, dass die Bus-Kommunikation fehlschlägt, wenn der Mikroprozessor versucht, mit der entsprechenden Adresse zu kommunizieren.

In den meisten Fällen bedeutet dies, dass das adressierte IC defekt ist. Der Fehler kann aber auch in einer der Peripheriekomponenten des ICs oder anderen Bus-Komponenten liegen. Adressen in Zusammenhang mit IIC-Bus-Fehlern:

| Error code | Module | IC | Function | On modes | Clock | BUS |
|------------|--------|-----------------|---------------------------|----------|---------|---------|
| 22 | 1 | IC800 SDA6000 | M2 Processor | AV | 400 kHz | IIC-2D |
| 40 | 1 | IC501 SAA7119E | Video Decoder | V | 100 kHz | IIC-3_1 |
| 42 | 1 | IC500 SAA7119E | Video Decoder | V | 100 kHz | IIC-3_1 |
| 5C | 72 | IC600 3687 | DVD FEP | AV | 100 kHz | IIC-2C |
| 60 | 6 | IC2 H8/3216 | IOP Main processor | SAV | 400 kHz | IIC-1 |
| 68 | 1 | IC600 SAA4979H | FBX | V | 100 kHz | IIC-3_1 |
| 6C | 58 | IC4 3694 | Display FEP | AV | 100 kHz | IIC-1 |
| 70 | 5 | IC400 SAA6714 | Scaler | V | 100 kHz | IIC-3_2 |
| 7C | 5 | IC500 P87LPC764 | Scaler FEP | V | 100 kHz | IIC-3_2 |
| 80 | 1 | IC200 MSP3415G | Sound processor | AV | 100 kHz | IIC-2C |
| 84 | 32 | IC601 H8/3214 | Digital Sound Module | AV | 100 kHz | IIC-1 |
| 88 | 1 | IC1300 TDA7409 | Power Link | AV | 100 kHz | IIC-2B |
| 8A | 1 | IC301 TDA9321H | Colour decoder & IF (HIP) | AV | 100 kHz | IIC-2A |
| 8C | 1 | IC700 TDA9330H | Video processor (HOP) | V | 100 kHz | IIC-3_2 |
| 90 | 1 | IC401 TEA6425D | CVBS Video switch | V | 100 kHz | IIC-2C |
| 94 | 1 | IC1204 TEA6422 | Audio matrix | AV | 100 kHz | IIC-2B |
| 96 | 1 | IC400 TEA6425D | CVBS Video switch | V | 100 kHz | IIC-2C |
| 98 | 1 | IC1205 TEA6422 | Audio matrix | AV | 100 kHz | IIC-2B |
| 98 | 1 | IC1201 TEA6420 | Audio matrix | AV | 100 kHz | IIC-2E |
| 98 | 1 | IC1203 TEA6420 | Audio matrix | AV | 100 kHz | IIC-2F |
| 98 | 5 | IC600 TDA8754 | ADC | V | 100 kHz | IIC-3_2 |
| 9A | 1 | IC1200 TEA6420 | Audio matrix | AV | 100 kHz | IIC-2E |
| 9A | 1 | IC1202 TEA6420 | Audio matrix | AV | 100 kHz | IIC-2F |
| A0 | 5 | IC502 M24C02 | EEPROM f. Scaler | V | 100 kHz | IIC-3_2 |
| A2 | 1 | IC901 PCF8563 | Real-time clock | SAV | 100 kHz | IIC-1 |
| A4 | 1 | IC904 M24C02 | EEPROM for RTC | SAV | 100 kHz | IIC-1 |
| C0 | 1 | TU1 CTF5510 | TV tuner | AV | 100 kHz | IIC-2A |
| C8 | 63 | IC1 TDA8722M | Modulator | AV | 100 kHz | IIC-2A |

Einschaltmodi:

S - Standby-Modus

A - Audiomodus

V - Videomodus

DF Datenfehler

Wenn ein Fehler im EEPROM (6IC6) auftritt, der die Ausgabe von Geometriedaten zum TV-Gerät verhindert, ersetzt der Mikrocomputer die fehlenden Daten mit im EPROM (6IC3) Modul 999 gespeicherten Voreinstellungswerten.

POR 1 Einschalt-Rücksetzungsfehler 1

Rücksetzungs- bzw. Aktualisierungsfehler von 1IC301 (TDA9321H Modul 999) beim Einschalten.

POR2 Einschalt-Rücksetzungsfehler 2

Rücksetzungs- bzw. Aktualisierungsfehler von 1IC700 (TDA9330H Modul 999) beim Einschalten.

4.10 Servicemodus BANG & OLUFSEN

CI Adressenkonfiguration unmöglich

Fehler bei der Adressenkonfiguration. Es wurde keine Adresse zugeordnet, weil zu viele Geräte am Master Link angeschlossen sind.

- Alle Geräte vom Link trennen und nacheinander erneut anschließen.

TD ML-Daten auf Masse gezogen

Der Link ist auf Masse gezogen (Low). Dieser Fehler kann durch einen Kurzschluss im Link verursacht werden bzw. in den Link-Treibern oder in der ML-Master/ Source-Schaltung im TV-Gerät auftreten.

TU ML-Daten auf "High" gezogen

Der Link ist auf "High" gezogen. Dieser Fehler kann durch einen Kurzschluss im Link verursacht werden bzw. in den Link-Treibern oder in der ML-Master/Source-Schaltung im TV-Gerät auftreten.

TI Übertragung unmöglich

Wahrscheinlich können aufgrund von Störungen keine Daten zu Pin 8 der AV-Buchse gesendet werden.

TD Datenverbindung blockiert

Die Datenverbindung zu Pin 8 der AV-Buchse ist gegen Masse kurzgeschlossen.

ST-01 Kalibrierungsfehler zu wenige Positionen

Bei der Drehfußkalibrierung werden zu wenige Positionen gelesen. Der Drehfußkann blockiert sein.

ST-02 Kalibrierungsfehler zu viele Positionen

Bei der Drehfußkalibrierung werden zu viele Positionen gelesen.

ST-03 Kalibrierungsfehler EEPROM

Fehler, wenn der Drehfuß-Offset im EEPROM gespeichert werden muss.

ST-04 Kalibrierungsfehler Transducer

Vom Transducer wurde eine ungültige Position gelesen.

ST-05 Kalibrierungsfehler Position

Mehrere ausgelesene Werte vom Transducer bei Drehfuß in derselben Position.

IC INFORMATION

Zeigt die Versionsnummern der aufgeführten ICs. MSP = 1IC200 (MSP3415G), HIP = 1IC301 (TDA9321H) PICTP = nicht benutzt, HOP = 1IC700 (TDA9330H)

SERVICE COUNTERS

AUDIO = Audiomodus, die EHT-Spannung ist ausgeschaltet.

BOOT COUNTER = zeigt, wie oft das Gerät an der Netzspannung angeschlossen wurde

VIDEO = Audio/Videomodus.

ON(T*10) = zeigt, wie oft das Gerät aus dem Standby eingeschaltet wurde.

(T*10) = Die Zahlen geben Zehnerintervalle an (z.B. 10 = 100).

Die Zahl wird als voller Zehnerwert angegeben.

Die Werte werden im EEPROM gespeichert. Bei falschem Lesen der Werte im EEPROM werden alle Servicezähler-Werte auf 0 zurückgesetzt.

SOUND ADJUSTMENTS

LEFT und RIGHT TREBLE/BASS sind für zukünftige Benutzung vorgesehen.

AVC (Automatic Volume Control)

Wenn AVC auf ON eingestellt wird, kompensiert das TV-Gerät unterschiedlich starke Tonmodulation der TV-Kanäle.

Wenn AVC auf OFF eingestellt wird, wird die Kompensation deaktiviert.

AVC kann auch bei Messungen in den Audioschaltungen deaktiviert werden (OFF). AVC wird aktiviert (ON), wenn das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.

MAX VVALUE

Kann z.B. zur Begrenzung der maximalen Lautstärke von in Hotelzimmern aufgestellten TV-Geräten benutzt werden.

AC3

Die AC3-Softwareversion.

SOUND DELAY

Im DSM-Modus ist das Bild um 50 ms gegenüber dem Ton verzögert. SOUND DELAY kompensiert dies und kann im Servicemodus geändert werden.

TELETEXT ADJUSTMENTS

WSS STATUS

Einige TV-Sender übertragen eine Bildformatkennung, die die automatische Bildformatumschaltung des TV-Geräts ermöglicht, wenn WSS DETECT aktiviert (ON) ist und das Signal WSS-Codes enthält.

BROADCAST ONLY: Nur bei Signal vom TV-Tuner umschalten.

DETECT ON: Bei Signalen von allen Quellen wie TV-Tuner, DVD-Wiedergabe und AV-Buchsen umschalten.

DETECT OFF: Wird unter bestimmten Bedingungen wie z.B. schlechtem

Rauschabstand benutzt, wenn die Erkennung fehlschlagen kann, was zu falschem

Umschalten führen kann.

B&O LANGUAGE

Nach Wahl von "B&O LANGUAGE" kann unter 7 verschiedenen Videotext-Zeichensätzen gewählt werden.

- 0 Englisch, Deutsch, Schwedisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Slowakisch
- 1 Polnisch, Deutsch, Schwedisch, Italienisch, Französisch, Kroatisch, Slowakisch, Rumänisch
- 2 Englisch, Deutsch, Schwedisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch
- 3 Englisch, Russisch, Estnisch, Tschechisch, Deutsch, Litauisch, Ukrainisch
- 4 Englisch, Deutsch, Schwedisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch
- 5 Englisch, Arabisch, Französisch
- 6 Englisch, Hebräisch, Arabisch

Bei Wahl der Sprachen 3 bis 6 können keine Zeichen der Videotextebene 2.5 d/r/c/s empfangen werden.

Bei Wahl der Sprachen 3 bis 6 ist es nicht möglich, im Videotextmodus Animationen in der Programmliste vorzunehmen.

AUTO FORMAT

Mit Auto Format wird automatisch das beste Bildformat gewählt - Automatic Picture Format Optimisation (Black Bar Detection). Wenn die Funktion deaktiviert wird, muss das Format manuell mit der Beo4 optimiert werden.

4.12 Servicemodus BANG & OLUFSEN

4:3

Wenn diese Funktion mit ON aktiviert wird, kann in "Format 1" das Format 4:3 gewählt werden. OFF deaktiviert das Format 4:3.

M2 INFORMATION

Softwareversionen für den Videotextprozessor 1IC800 SDA6000.

STB TIMER: Bestimmte Set-top Boxen haben eine lange Einschaltdauer. Weil dies eine Timer-Aufnahme beeinträchtigen kann, ist die Einschaltdauer änderbar. Es sind Werte von 1 bis 99 s einstellbar. 0 entspricht Deaktivierung.

HW STATUS: Für Werkseinstellungen.

RESET TO DEFAULT

HINWEIS!

Reset To Default kann direkt aktiviert werden, wenn die Menüzeile markiert ist und GO gedrückt wird.

Es erscheint die Meldung "PLEASE WAIT 30 SEC.".

Während der Anzeige dieser Meldung darf das Gerät nicht bedient werden. Wenn die Meldung nicht mehr angezeigt wird, ist der Servicemodus deaktiviert.

- RESET TO DEFAULT markieren.
- GO auf der Beo4 drücken.
- TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten.

Beim Einschalten des TV-Geräts aus dem Standbybetrieb dasselbe Setup durchführen wie beim erstmaligen Netzanschluss und Einschalten.

Stand

Drehfußposition

TV ON mittlere Position
TV Standby mittlere Position

Program groups

Program groups are deleted.

Tuning

TV-Programme werden gelöscht.

LINK FREQUENCY

FREQUENCY 599

Play timer

WAKE UP TIMER OFF

Options

Connections

| AV1/V.MEM | SOURCE AUDIO SOCKET | NONE NONE NONE |
|-----------|---|--------------------------------|
| AV2 | NONE SOURCE AUDIO SOCKET IR SOCKET | |
| AV3 | NONE SOURCE AUDIO SOCKET IR SOCKET | NONE NONE NONE |
| AV4 | NONE SOURCE AUDIO SOCKET IR SOCKET | NONE NONE NONE |
| CAMERA | CAMERA SOURCE AUDIO SOCKET IR SOCKET | CAMERA NONE NONE NONE |

Sound

ADJUSTMENTS

| VOLUME | (mid position) |
|-----------|----------------|
| BASS | (mid position) |
| TREBLE | (mid position) |
| SUBWOOFER | (mid position) |
| LOUDNESS | NO |
| | |

SPEAKER TYPE

| CENTRE CONFIGURATION | NONE | |
|-------------------------|------|--|
| FRONT | NONE | |
| REAR | NONE | |
| SUBWOOFER | NO | |
| | | |

SPEAKER DISTANCE

| CENTRE | 9m |
|-------------|----|
| LEFT FRONT | 9m |
| RIGHT FRONT | 9m |
| RIGHT REAR | 9m |
| LEFT REAR | 9m |

4.14 Servicemodus BANG & OLUFSEN

SPEAKER LEVEL

| SEQUENCE | MANUAL |
|-------------|----------------|
| LEFT FRONT | (mid position) |
| RIGHT FRONT | (mid position) |
| RIGHT REAR | (mid position) |
| LEFT REAR | (mid position) |

Picture

| BRIGHTNESS | (mid position) |
|------------|----------------|
| CONTRAST | (mid position) |
| COLOUR | (mid position) |

Clock

| SYNCHRONISE | "program 1" | |
|-------------|-------------|--|
|-------------|-------------|--|

Menu language

ENGLISH

Customer service menu

ADJUSTMENTS

SOUND: AVC ON

FORMAT:

WSS STATUS DETECT ON
AUTO FORMAT ENABLED
FORMAT 4:3 OFF

Systemeinstellungen – über Service Menu

Monitor information
Option setting 2

Picture adjustments

Feature box menu

| MOVIE MODE | AUTO | |
|------------|------|--|
| COMBFILTER | ON | |
| AGC | OFF | |

Sound adjustments

| FACTORY SETTI AVC | NGS ON | |
|-------------------------|--------------|--|
| MAX VOLUME MAX VALUE | LIMIT: 90 | |
| SOUND DELAY | 50 | |

Benutzereinstellung – nicht sichtbar

Speaker mode

Speaker mode 3 einstellen.

TV SERVICE MENU

Unter TUNER SYSTEM können nur die relevanten Tunersysteme aktiviert (ON) werden (nur bei Mehrnormen-TV-Geräten). Hierdurch wird die Zeit für die Senderabstimmung verkürzt.

AFC ON/OFF wird in Verbindung mit der Abstimmung benutzt. Die Funktion kann jedoch auch in anderen Situationen nützlich sein.

AFC wird aktiviert (ON), wenn das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.

CN SOUND (ON) / OFF

Dient zur Kompensation unterschiedlicher Tonmodulation bei TV-Sendern in China.

Normalerweise wird eine Bandbreite mit 100 kHz benutzt, in China senden jedoch einige TV-Sender so genannten "Wide Sound" mit einer Bandbreite von 360 kHz. Durch den höheren Modulationsgrad wird der Ton verzerrt. Um dies zu kompensieren, muss CN SOUND aktiviert werden (ON).

Die Funktion arbeitet nur in Verbindung mit dem Tunersystem D/K.

Wenn die Funktion bei anderen Tunersystemen aktiviert ist, wird der Ton nicht beeinflusst.

| LOW TUN RANGE | 45 |
|------------------|-----|
| HIGH TUN RANGE | 860 |
| LOWER BAND LIMIT | 170 |
| UPPER BAND LIMIT | 450 |
| VHF-1 CONSTANT | 161 |

VHF-2 CONSTANT 146 UHF CONSTANT 52

Diese Einträge dienen für Werkseinstellungen.

TUNER TAKEOVER 26
IF ADJUST 8
AFC STATUS O/H
FM SOUND ADJUST 14
MODULATOR SYSTEM B/G

Diese Einträge sind im Abschnitt Einstellungen beschrieben.

4.16 Servicemodus BANG & OLUFSEN

DVD SERVICE MENU

DVD FEP-Softwareversion.

Region

Angabe der aktuellen Regionscodeeinstellung.

Region Info

Bietet Zugang zum DVD-Servicemenü, in dem u.a. überprüft werden kann, ob der DVD-Regionscode mit dem unter "Region" angezeigten übereinstimmt.


Region Info öffnen:

- GO drücken, das TV-Bild erscheint
- DVD drücken und auf das DVD-Bild warten
- MENU und dann 0 0 GO drücken
- Das DVD-Servicemenü öffnen
- GO drücken, das DVD-Servicemenü erscheint
- Zum Verlassen des DVD-Servicemenüs das TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten.

BLOCK SENSITOUCH

Wenn diese Option auf YES eingestellt wird, kann das DVD-Laufwerk nicht durch Drücken der Load-Schublade unter dem Bildschirm geöffnet werden.

Bus-Ignore-Modus



Der Bus-Ignore-Modus wird benutzt, wenn ein Fehler im IIC-Bussystem dazu führt, dass das TV-Gerät bei jedem Einschaltversuch in den Standbybetrieb schaltet. Der IIC-Fehler wird dann ignoriert und das TV-Gerät eingeschaltet.

WICHTIGER HINWEIS!

Wenn das TV-Gerät im Bus-Ignore-Modus eingeschaltet wird, kann es noch stärker beschädigt werden.

- 1. TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten.
- Lötstellen kurzschließen.
 Markierung R937 auf Koordinate 11E von PCB1.
- 3. TV-Gerät einschalten.
 Das TV-Gerät schaltet nun im Bus-Ignore-Modus mit aktiviertem Service Menu ein, falls dies möglich ist.
- 4. Kurzschluss der Löstellen entfernen.
- 5. Bus-Ignore-Modus verlassen. TV-Gerät ausschalten.

4.18 Servicemodus BANG & OLUFSEN

ServiceTool

Maßnahmen vor dem ServiceTool-Anschluss an das Gerät

- Das Gerät vom Netz trennen.
- Die Anleitungen im ServiceTool befolgen.

Inhalt des ServiceTool

Das ServiceTool enthält die vollständigen Informationen zu:

- Anschluss des ServiceTool an das Gerät.
- Liste der mit dem ServiceTool beeinflussten Funktionen.
- Anleitung zur Benutzung der Funktionen.

Funktionen des ServiceTool:

Auslesen

- Typnr., Artikelnr., Seriennr., Softwareversionen, Fehlercodes und Servicezähler

Einstellungsmöglichkeiten

- Bildeinstellungen – Aktuelle Einstellungen speichern, Einstellungen von Laptop laden, neue Einstellungen vornehmen und speichern.

Softwareprogrammierung

- M2-Anwendung
- STB-C-Tabellen
- DVD-Software
- DVD-FEP-Software

Hinweis: Andere als die oben erwähnte Software kann durch Austausch von EPROMs im Microcomputer-Hauptmodul 6 aktualisiert werden.

Testbilder

- Aktivierung des im BeoVision 7 integrierten Testbildgenerators.

Das ServiceTool enthält nicht:

- Beschreibung des Zugangs und der Verbindung mit internen Anschlüssen im Gerät.

Module austauschen

Austauschbare Module


| BeoVision 7 – 32 in Serviceposition | . 5.5 |
|--|-------|
| Linkes Chassis in Serviceposition | . 5.7 |
| Rechtes Chassis in Serviceposition | . 5.8 |
| Kontrastfilterscheibe ausbauen | . 5.9 |
| LCD-Display austauschen | 5.10 |
| Modul 999, Hauptchassis, austauschen | 5.14 |
| Modul 997, DVD-Hauptchassis, austauschen | 5.17 |
| Modul 996, DVD-Mechanismus, austauschen | 5.18 |
| Modul 990, DVB-S, austauschen | 5.20 |
| PCB2, Scart 3, austauschen | 5.22 |
| PCB8, Entkopplung, austauschen | 5.23 |
| PCB32, DSM, austauschen | 5.24 |
| PCB41, Home Cinema Control, austauschen | 5.25 |
| PCB58, Statusdisplay, austauschen | 5.26 |
| PCB59, Camcorder, austauschen | 5.27 |
| PCB63, Modulator, austauschen | 5.28 |
| PCB74, DVD-Stromversorgung, austauschen | 5.29 |
| NTC austauschen | 5.30 |
| Lüfter austauschen | 5.31 |

Achtung – Netzteil vor der Demontage entladen

Vor der Demontage bzw. dem Austausch des LCD-Displays, jeglicher Module und PCBs muss das Netzteil entladen werden.

Es besteht die große Gefahr, das LCD-Display zu beschädigen, wenn die Verbindung zwischen LCD-Display und Hauptchassis getrennt wird, ohne dass das Netzteil entladen ist.

Pins 3 und 4 am LCD-Netzteil wie gezeigt kurzschließen. Ansonsten wird das LCD-Display beschädigt!



Austauschanleitung

Kurzanleitung zum Austausch verfügbarer Module mit Bezug auf zusätzliche Abbildungen:

- Die richtige Reihenfolge beim Modulaustausch.
- Beschreibung und Abbildungen.
- Einstellungsanleitung.

Module, für die keine besondere Vorgehensweise zu beachten ist, sind evtl. nur in Abbildungen gezeigt.

Modul 999, Hauptchassis, austauschen


Das Netzteil muss entladen werden!

Zu detaillierten Ausbauhinweisen siehe Abbildungen auf Seite 5.14.

Hinweis

Alle Module müssen auf die ESD-Matte bzw. in einen ESD-sicheren Beutel gelegt werden.

Modul 999 austauschen



- 1. Gerät in Serviceposition stellen.
- 2. Netzteil entladen.
- 3. ESD-Matte anschließen.
- 4. Kabel und Module vom Hauptchassis trennen.
- 5. Hauptchassis ausbauen und auf die ESD-Matte legen.
- 6. Neues Hauptchassis in das Gerät einsetzen.
- 7. EEPROM 6IC6 vom alten auf das neue Chassis übertragen.
- 8. Module einbauen und Kabel wieder am Hauptchassis anschließen.
- 9. Übrige Kabel anschließen.

Das Gerät kann nun eingestellt werden.

- 10. ESD-Matte trennen.
- 11. Netz anschließen.
- 12. Gerät einschalten.

TV-Servicemenü öffnen

13. Werte für Tunerübernahme-, ZF-Einstellung und FM-Toneinstellung übertragen.

Monitor-Service-Menü öffnen

Bild und Geometrie prüfen

14. Bildqualität prüfen.

Wenn die Bildqualität nicht stimmt, ADC-Einstellungen, Scaler-Menü 1- und Scaler-Menü 2-Daten auf Voreinstellungen setzen.

Wenn die Bildqualität weiterhin nicht stimmt, die vollständige Bildeinstellung einschl. A/D PHASE ADJUSTMENT durchführen.

Bildqualität nochmals prüfen.

Wenn die Bildqualität nicht stimmt, Kontakt mit Bang & Olufsen aufnehmen.

15. Geometrieprüfung.

Wenn die Geometrie nicht stimmt, Geometrie-Einstellungsdaten auf Voreinstellungen setzen.

16. Service abschließen.

Siehe Kapitel "Endkontrolle nach der Reparatur".

PCB8, Entkopplung, austauschen

Das Netzteil muss entladen werden!

Zu detaillierten Ausbauhinweisen siehe Abbildungen auf Seite 5.23.

Hinweis

Alle Module müssen auf die ESD-Matte bzw. in einen ESD-sicheren Beutel gelegt werden.

PCB8, Entkopplung, austauschen

- 1. Gerät in Serviceposition stellen.
- 2. Netzteil entladen.
- 3. ESD-Matte anschließen.
- 4. Kabel zu PCB8 trennen.
- 5. PCB8 ausbauen und auf die ESD-Matte legen.
- 6. Neue PCB8 in das Gerät einsetzen.
- 7. Kabel zu PCB8 wieder anschließen.

Das Gerät kann nun eingestellt werden.

- 8. ESD-Matte trennen.
- 9. Netz anschließen.
- 10. Gerät einschalten.

Monitor-Service-Menü öffnen

Bild und Geometrie prüfen

11. Bildqualität prüfen.

Wenn die Bildqualität nicht stimmt, ADC-Einstellungen, Scaler-Menü 1- und Scaler-Menü 2-Daten auf Voreinstellungen setzen.

Wenn die Bildqualität weiterhin nicht stimmt, die vollständige Bildeinstellung einschl. A/D PHASE ADJUSTMENT durchführen. Bildqualität nochmals prüfen.

Wenn die Bildqualität nicht stimmt, Kontakt mit Bang & Olufsen aufnehmen.

12. Geometrieprüfung.

Wenn die Geometrie nicht stimmt, Geometrie-Einstellungsdaten auf Voreinstellungen setzen.

Richtige Geometrieeinstellung prüfen.

Wenn die Geometrieeinstellung nicht stimmt, siehe "Einstellungen".

13. Service abschließen.

Siehe Kapitel "Endkontrolle nach der Reparatur".

LCD-Display austauschen

Das Netzteil muss entladen werden!

Zu detaillierten Ausbauhinweisen siehe Abbildungen auf Seite 5.10.

Hinweis

Alle Module müssen auf die ESD-Matte bzw. in einen ESD-sicheren Beutel gelegt werden.

LCD-Display austauschen

- 1. Gerät in Serviceposition stellen.
- 2. Netzteil entladen.
- 3. ESD-Matte anschließen.
- 4. Kabelverbindungen zum LCD-Display trennen.
- 5. LCD-Display ausbauen und auf die ESD-Matte legen.
- 6. Neues LCD-Display in das TV-Gerät einsetzen.
- 7. Kabel wieder am Hauptchassis anschließen.

Das Gerät kann nun eingestellt werden.

- 8. ESD-Matte trennen.
- 9. Netz anschließen.
- 10. Gerät einschalten.

Monitor-Service-Menü öffnen

Bild und Geometrie prüfen

11. Bildqualität prüfen.

Wenn die Bildqualität nicht stimmt, ADC-Einstellungen, Scaler-Menü 1- und Scaler-Menü 2-Daten auf Voreinstellungen setzen.

Wenn die Bildqualität weiterhin nicht stimmt, die vollständige Bildeinstellung einschl. A/D PHASE ADJUSTMENT durchführen. Bildqualität nochmals prüfen.

Wenn die Bildqualität nicht stimmt, Kontakt mit Bang & Olufsen aufnehmen.

12. Geometrieprüfung.

Wenn die Geometrie nicht stimmt, Geometrie-Einstellungsdaten auf Voreinstellungen setzen.


Richtige Geometrieeinstellung prüfen.

Wenn die Geometrieeinstellung nicht stimmt, siehe "Einstellungen".

13. Service abschließen.


Siehe Kapitel "Endkontrolle nach der Reparatur".

- Mount servicestand and remove from stand




>2

- Pull off socket covers




>3

- Remove all cables




>4

- Remove screws





- Pull off rear cover, start at bottom




>6

- Remove the blank screws






- Remove the black screws




>8≪

- Pull off reinforcement bracket




■ 5.5 BeoVision 7-32 in service position

- Remove screws




- Pull out left chassis 90°




■ 5.5 BeoVision 7-32 in service position

- Remove screws




- Pull out right chassis 180°




■ 5.5 BeoVision 7-32 in service position Fig. **>**1 − **>**5

- Remove screws



- Lift and pull of contrast screen



5.10 Replace LCD BANG & OLUFSEN


2.2 KOhm

Short-circuit pin 3 and 4, LCD power supply, as shown.


If not, you will damage the LCD panel!


■ 5.7 Left chassis in service position






- Remove shield for LCD plug






BANG & OLUFSEN Replace LCD 5.11




5.12 Replace LCD BANG & OLUFSEN


- Remove screws




- Lift and pull of contrast screen



- Remove screws at front frame




- Remove GND on back of front frame




BANG & OLUFSEN Replace LCD 5.13


- Remove front frame



- Remove screws




- Gently pull out LCD panel



Mounting new LCD!

- Remember correct placement of W6
- Remember placement of foam



■ 5.5 BeoVision 7-32 in service position

Fig. >6 - >10

Short-circuit pin 3 and 4, LCD power supply, as shown.


If not, you will damage the LCD panel!


■ 5.7 Left chassis in service position


- Remove cables on PCB1


- Remove cable on PCB2


- Remove shield for LCD plug













5.16


- Note: transfer 6IC6 Replace using IC-pliers (part no. 3629145)







- 5.5 BeoVision 7-32 in service position
- 5.8 Right chassis in service position
- 5.28 Remove DVD supply, PCB74
- Remove screws

- Remove plugs on front of 997 Module







- Remove plugs on rear of 997 Module




- 5.5 BeoVision 7-32 in service position
- Remove DVD touch panel




- Remove DVD front cover, by releasing the snaplocks







- Remove screw at DVD loader




- 5.8 Right chassis in service position
- Remove screws




- Remove screws




- Remove plugs on front of 997 Module




- Remove plugs on rear of 997 Module



- Pull out DVD mechanism




- Remove cover




>7

- Remove aerial cable for DVB-S



■ 5.7 Left chassis in service position

- Remove cables on PCB1 for DVB-S




>9


- Remove cable on PCB2 for DVB-S

>10


- Remove Data cable for DVB-S




- Remove screws and pull out DVB-S




- Remove screws




- Pull out right chassis 180°



- Remove screws



- Remove plugs





■ 5.5 BeoVision 7-32 in service position Short-circuit pin 3 and 4, LCD power supply, as shown. If not, you will damage the LCD panel!

■ 5.7 Left chassis in service position


- Remove plugs at PCB8









- Remove screws




- Pull out right chassis 180°



- Remove screws




- Remove plugs



- Remove screws






- Remove screws


- Lift and pull of contrast screen

- Remove screws


- Remove plugs



- Remove plug



- Remove screws




- 5.5 BeoVision 7-32 in service position
- 5.7 Left chassis in service position
- Remove screw

- Remove cover


- Remove plug

- Remove modulator




- 5.5 BeoVision 7-32 in service position ■ 5.8 Right chassis in service position
- Remove plugs

- Remove screws



5.30 Replace NTC BANG & OLUFSEN

- 5.5 BeoVision 7-32 in service position
- 5.10 Remove LCD display
- Remove screw behind gasket




BANG & OLUFSEN Replace fan 5.31


■ 5.5 BeoVision 7-32 in service position

■ 5.18 Remove DVD mechanism

- Remove cables for fan




- Remove screws





- Mount new fan on bracket

- Remember to place cabletier correct!



- Cut rubber bushing as shown!





5.32 BANG & OLUFSEN

| SPECIFICATION GUIDELINES FOR SERVICE USE | BeoVision 7 – 32 MK II |
|--|---|
| CTV system | *See type survey |
| Cabinet finish | Black/Blue/Dark Grey//Red/Silver |
| .CD | 32" 16:9 TFT LCD |
| Resolution | 1366 x 768 (WXGA) |
| Display colours | 16.7 mio. (true) |
| uminance of white (center of screen) | Typical 450 cd/m2 |
| Contrast ratio (center of screen) | Typical 1000:1 (min. 700:1) |
| Response time | Typical 8 msec. |
| /iewing angle | Typical 85 degrees (min. 75 degrees) both vertical and horisontal |
| Contrast screen | Anti-reflex coated |
| Picture Formats | Format 1:16:9 Panorama - 15:9 Panorama - 4:3 |
| icture romats | Format 2: Letterbox + Soft Scroll |
| | Format 3: 16:9 |
| | |
| | Automatic format optimization via "Black Bar Detection" |
| | 16:9 detection on all scart connectors |
| | Support of WSS (Wide Screen Signalling pulses) from broadcaster |
| Options | 0, 1, 2, 4, 5, 6 |
| | |
| /ision Clear | Automatic Picture Control |
| | Comb Filter |
| | Vertical Peaking |
| | Motion Compensated Film Mode |
| | Digital Adaptive Noise Reduction |
| | Digital Colour Transient Improvement |
| | Digital Adaptive Dynamic Luminance Peaking |
| | Blue Strech |
| | Adaptive Black |
| | · |
| Operation | Beo4 remote control (included) |
| Menu languages | English, Danish, Dutch, Spanish, Swedish, German, French, Italian |
| | |
| PIN-code protection | With pin-code or disabled |
| | Autotune, program move and automatic naming |
| Funer range | 45 - 860 MHz: VHF, S-band, Hyper-band, UHF |
| No. of TV programmes | 99, auto naming |
| | 8 Program Groups |
| - Teletext | Teletext level 2½, approx. 2000 pages |
| CICLORE | 17 teletext character sets in 7 groups |
| | Wide Screen Signalling (WSS) |
| | VPT (video Programming by Teletext) |
| | <u> </u> |
| | 9 memory pages per program |
| itereo decoders | A2 + NICAM |
| Stand turning function | ±35 (±2) degrees, remote operated |
| | |
| System modulator | Madulatan autom 10 PELCAL A collE |
| | Modulator output to RF Link Amplifier |
| | (BeoLink Video Distribution) |
| requency range | 471.71 - 855.25 MHz (in 1 MHz step), Dual side band |
| Audio | Mono |
| | FM sound system G : 5.5MHz, |
| | FM sound system I : 6MHz |
| Connection | 1 x 75 ohm aerial male |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| DSM (Digital Surround Sound module) | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Decoding capabilities | Dolby® Digital 5.1 channel decoding | | | | |
| | Dolby® Pro-Logic decoding of two channel Dolby® Digital | | | | |
| | Dolby® Pro-Logic decoding of two channel PCM | | | | |
| | Dolby® Pro-Logic decoding of two analogue channels (Lt/Rt) | | | | |
| | Automatic format detection (Dolby® Digital, DTS and PCM) | | | | |
| Calibration | 3 channel tone control & loudness (L/C/R) | | | | |
| | Bass management, Delay management | | | | |
| Sound modes (Speaker 1 - 5) | Sound mode 1 : Stereo center speakers (Subwoofer muted | | | | |
| | Sound mode 2 : Stereo in L/R speakers, Subwoofer is activ | | | | |
| | Sound mode 3 : Dolby® 3 stereo | | | | |
| | Sound mode 4 : Dual stereo, stereo in L/R front & rear | | | | |
| | speakers, Subwoofer is actve | | | | |
| | Sound mode 5 : Dolby® digital, Dolby® Pro-logic, DTS | | | | |
| | | | | | |
| Connections | | | | | |
| Digital audio input (A1 - A4) | 4 x Coax phono | | | | |
| External Beolab loudspeakers | 8 x Power Link | | | | |
| | | | | | |
| OVD | | | | | |
| Disc sizes | 12 cm - 5" | | | | |
| Frequency range | 20Hz - 20kHz | | | | |
| Playback the following | DVD-Video, Video CD, CD-DA, CD-R, CD-RW,CD-MP3, JPEG | | | | |
| | Multistandard PAL/NTSC | | | | |
| Signal-to-noise-ratio | Typical 100dB, A weighted, in Audio mode | | | | |
| DVD Region | According to type (see type survey) | | | | |
| | | | | | |
| Optional Control of the Control of t | | | | | |
| Digital Satellite module (DVB-S) | Type 4038 (part no. 1403800) | | | | |
| Home Cinema Control kit | Type 4364 (part no. 1436400) | | | | |
| Table stand (black) | Type 4097 (part no. 1409766) | | | | |
| Motorised table stand (aluminium) | Type 4092 (part no. 1409211) | | | | |
| Motorised floor stand (aluminium) | Type 4091 (part no. 1409111) | | | | |
| Wall bracket (incl. speakermounting) - close (aluminium) | Type 4095 (part no. 1409511) | | | | |
| Wall bracket (incl. speakermounting) - deep (aluminium) | Type 4096 (part no. 1409611) | | | | |
| RF link amplifier | Type 4052 (part no. 1405266) | | | | |
| RF link amplifier with return path | Type 4053 (part no. 1405366) | | | | |
| Galvanic Isolator (to be used with above RF link amplifiers) | Part no. 8039004 | | | | |
| Dimensions W x H x D/Weight | 882 x 566 x 159 mm + stand/ approx 30 kg | | | | |
| Pourer consumption | Timical 1F2 watte Ct Du v 1 watt | | | | |
| Power consumption | Typical 152 watts, St By < 1 watt | | | | |
| CONNECTIONS | | | | | |
| Connections Master Link | Din 1 Data 0.4\/ +0.1\/ | | | | |
| AVIASTER LINK | Pin 1 Data0.4V ±0.1V Pin 2 Data+ +0.4V ±0.1V | | | | |
| | | | | | |
| | Pin 3 ML sense | | | | |
| Γ | Din 4.9. N.C | | | | |
| | Pin 4-8 N.C. | | | | |
| o 2 - | Pin 9 ATI transmit | | | | |
| •2 - •3 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive | | | | |
| o 2 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 010 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 15 Audio -R 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 010 - 011 - 012 - 013 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 15 Audio -R 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 010 - 012 - 013 - 014 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 15 Audio -R 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 010 - 011 - 012 - 013 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 15 Audio -R 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |
| 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 010 - 011 - 012 - 014 - 015 - | Pin 9 ATI transmit Pin 10 ATI receive Pin 11 -supply voltage -7V to -15V (in St By -3V to -15V) Pin 12 +supply voltage +7V to +15V (in St By +3V to +15V) Pin 13 Audio -L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 14 Audio +L 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms Pin 15 Audio -R 1V Bal, Rin 2.2Mohms, Rout 75ohms | | | | |

| POWER LINK CENTRE | Pin 1 PL ON => 2.5V, OFF =< 0.5V |
|---|---|
| SURROUND SOUND SPEAKERS | Pin 2 Signal GND |
| Front & Rear Cinema Centre & Subwoofer | Pin 3 Audio L out 0V - 6.5V RMS |
| | Pin 4 PL speaker ON => 2.5V, OFF =< 0.5V |
| 5, 4 | Pin 5 Audio R out 0V - 6.5V RMS |
| | Pin 6 Data: High >3.5V, Low <0.8V |
| 3 > (0, 0, 0) < 1 | Pin 7 Data GND |
| | Pin 8 Not used |
| / 1 6 | (Pin 3 and 5 are connected in the SUBWOOFER socket) |
| DVI-I | Pin 1 Data 2 - |
| For connection of e.g. a PC. Supported formats are: | Pin 2 Data 2 + |
| DVI and VGA, 60 Hz, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, | Pin 3 Data 2/4 shield |
| 1280 x 720, 1366 x 768) | Pin 4 Data 4 - |
| | Pin 5 Data 4 + |
| | Pin 6 DDC Clock |
| | Pin 7 DDC Data |
| | Pin 8 Analog vert. sync |
| | Pin 9 Data 1 - |
| | Pin 10 Data 1 + |
| | Pin 11 Data 1/3 shield |
| | Pin 12 Data 3 - |
| 8 16 24 | Pin 13 Data 3 + |
| ľĎĎŌľ | Pin 14 + 5V |
| | Pin 15 GND |
| | Pin 16 Hot plug detect |
| | Pin 17 Data 0 - |
| | Pin 18 Data 0 + |
| | Pin 19 Data 0/5 shield |
| | Pin 20 Data 5 - Pin 21 Data 5 + |
| | Pin 22 Clock shield |
| | Pin 23 Clock + |
| | Pin 24 Clock - |
| | C1 Analog red |
| $\left(1 \ 9 \ 17\right)$ | C2 Analog reen |
| | C3 Analog blue |
| | C4 Analog brice C4 Analog hor. sync. |
| | C5 Analog GND |
| | - Finding on D |
| AV4 | Phono Composite video in 1Vpp 75 ohms & |
| | Audio L-R in 0.2 - 2V RMS > 10 kohms |
| DIGITAL AUDIO IN A1, A2, A3, A4 | Coax phono Digital audio inputs |
| | |
| R CONTROL OUT | C1 Mini jack stereo (because of flash update) |
| For IR control of external equipment onnected to one of the AV sockets) | C2, C3 & C4 Mini jack mono |
| - State of the state of the first sounds | |
| PROJECTOR | Pin 1 Red out 0.7 Vpp 75 ohms |
| | Pin 2 Green out 0.7 Vpp 75 ohms |
| $ \begin{pmatrix} 15 & & & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} $ | Pin 3 Blue out 0.7 Vpp 75 ohms |
| 100 0 0 0 6 | Pin 13 H Sync out 5 Vpp 75 ohms |
| 1 | Pin 14 V Sync out 5 Vpp 75 ohms |
| $\left(\begin{array}{cccc} \circ & \circ & \circ & \circ \\ 5 & & & 1 \end{array}\right)$ | Pin 6, 7, 8 & 10 GND Pin 4 5 9 11 12 & 15 Not used |
| | Pin 4 5, 9, 11, 12 & 15Not used |
| Pr/Pb/Y | Phono Component video inputs |
| For connection of video signal from an external source | |
| such as a HDTV source, can be used in conjunction with | |
| an AV socket - or a digital audio socket) | |
| | |
| | |

| IR IN (For connection of an external IR receiver used in connection | Mini jack |
|---|--|
| with Home cinema setups, where the screen covers the IR receiver of the television) | |
| P1 BtB P2 | Stereo mini jack IR code converter outputs (for Hotel setups) |
| DATA | 9 pin D-sub (for Hotel setups) |
| AV1, AV2 & AV3 10 2 3 0 4 5 0 6 7 0 8 9 0 11 0 0 12 13 0 14 15 0 16 17 0 18 19 0 20 21 | Pin 1 Audio R out 1V RMS 150 ohms (N.C. on AV3) Pin 2 Audio R in 1V RMS 40 kohms Pin 3 Audio L out 1V RMS 150 ohms (N.C. on AV3) Pin 4 Audio GND Pin 5 Blue GND Pin 6 Audio L in 1V RMS 40 kohms Pin 7 Blue in 0.7 Vpp 75 ohms Pin 8 Play voltage: Logic 0 = 0V to 2V Logic 1 = 9.5V to 12V (4:3 info) 5V to 7V = 16:9 info AV1 Data in/out AV2 & AV3 Data out Pin 9 Green GND Pin 10 Not used Pin 11 Green in 0.7 Vpp 75 ohms Pin 12 Not used Pin 13 Red GND Pin 14 Blanking GND Pin 15 Red in 0.7 Vpp 75 ohms – is also used for C in (not on AV3) Pin 16 Blanking in Logic 0 = 0V to 0.4V Logic 1 = 1V to 3V R in 75 ohms Pin 17 Video out GND Pin 18 Video in GND Pin 19 Composite video out 1 Vpp 75 ohms – is also used for Y in (not on AV3) Pin 20 Composite video in 1 Vpp 75 ohms – is also used for Y in (not on AV3) Pin 21 Shield |
| CAMCORDER | |
| VIDEO | Composite video in 1Vpp 75 ohms auto detection |
| L & R | Audio L & R in 0.2V - 2 V RMS >10 kohms |
| PHONES | Ø 3.5 mm 8 - 32 ohms |
| DVB DATA | 9 pin D-SUB RS232 data (for update reasons only) |
| STAND | Pin 1 GND |
| | Pin 2 Turn Left < 1.4V Pin 3 Turn Right < 1.4V |
| | Pin 4 Stand Position feedback 0 - 5V pulses |
| | Pin 5 14V supply |
| TV IN | 75 ohms aerial input female |
| LINK TV OUT | 75 ohms aerial male. Output to RF Link amplifier |
| DVB | F-connector DVB-S input (optional) |
| Subject to change without notice | |

BANG & OLUFSEN Type survey 6.5 6.5

Type survey

| | | | | | Modif | ication to other 1 | ΓV systems |
|------|------------|------------|-----------|---|-------|--------------------|-------------|
| Туре | DVD Region | System | Modulator | Market | B/G | B/G,L/L',D/K,I | B/D,M,D/K,I |
| 9321 | 2 | B/G | G | NEU Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Finland, Germany, Greece, Holland, Israel, Italy, Kuwait, Norway, Oman, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, United Arab Emirates | | 8053128 | 8053129 |
| 9322 | 3 | B/G | G | NEU Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand | | 8053128 | 8053129 |
| 9323 | 3 | M,I,D/K | I | HK Hong Kong | 2* | 8053128 | 2* |
| 9324 | 2 | I | I | GB South Afrika, UK | 1* | 1* | 8053129 |
| 9325 | 4 | B/G | G | AUS Australia, New Zealand | | 8053117 | 8053129 |
| 9326 | 2 | B/G,D/K | G | EEU Czech Repub., Hungary, Poland, Slovak Rep. | 1* | 1* | 8053129 |
| 9327 | 5 | B/G,D/K | G | EEU Russia, Morocco | 1* | 1* | 8053129 |
| 9328 | 2 | B/G,L/L′,I | G | FGB Bahrain, Egypt, France, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, Switzerland | 1* | 1* | 8053129 |


- 1* Can be set to B/G, L/L', D/K and I in Service Mode.
- 2* Can be set to B/G, M, D/K and I in Service Mode.


Modification to other TV systems either by means of chassis exchange or change the setting in the TV Service menu, may cause limitations in functionality due to the modulator system G or I.


All types mentioned are equipped with PAL/SECAM/NTSC colour decoder.


DVD Region

The DVD Region can be changed using ServiceTool.









| BeoVision 7 – 32 MK II | 9001 | 3151312 | Bracket, left incl. | 9015 | 3160097 | EMC cover |
|------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------|---------|------------------------|
| | | | pos. no. 6 | 9016 | 3160048 | Cover f/DVB-S/ |
| | 9002 | 8200031 | LCD, incl. pos. nos. | | | Camcorder |
| | | | 9003, 9015, 9030, | 9017 | 2810022 | Set of hinge and sprir |
| | | | PCB8, W9, 13, 14, 15, | 9018 | 3151315 | Bracket, right incl. |
| | | | 18, 19 | | | pos. no. 6 |
| | 9003 | 8003003 | PCB NTC | 9019 | 3160050 | Cover f/socket |
| | 9004 | 3320844 | Front frame, silver | | | panel, right |
| | | 3320893 | Front frame, dark grey | 9020 | 3160070 | Cover f/socket |
| | | 3320896 | Front frame, black | | | panel, left |
| | | 3320894 | Front frame, red | 9021 | 3160074 | Cover f/SW |
| | | 3320895 | Front frame, blue | 9022 | 3152641 | Cable holder |
| | 9005 | 3131042 | DVD touch panel | 9023 | 3151857 | Reinforcement bracke |
| | 9006 | 2776193 | Eject, button | | | f/rear cover |
| | 9007 | 3340265 | Gasket f/LCD, set | 9024 | 3160338 | Cover f/connection |
| | 9008 | 3451115 | DVD front cover, silver | | | panel |
| | | 3451243 | DVD front cover, dark grey | 9028 | 3151362 | Snaplock |
| | | 3451270 | DVD front cover, black | 9029 | 3375492 | Service stand , 2 pcs. |
| | | 3451255 | DVD front cover, red | | | incl. pos. no. 9028 |
| | | 3451269 | DVD front cover, blue | 9030 | 3300038 | Gasket |
| | 9009 | 3451076 | Contrast screen | 9031 | 3151910 | Iron frame |
| | 9010 | 3151046 | Bracket f/fan | 9032 | 3151850 | Holder f/PCB41 |
| | 9011 | 8410004 | Fan incl. pos. no. 9013 | 9033 | 6270077 | Cable, Power Link 0.5 |
| | 9012 | 3444004 | Grille | 9034 | 3151878 | Holder f/PCB63 |
| | 9013 | 3907001 | Rubber bushing | | | |
| | 9014 | 3431475 | Rear cover incl. pos. nos. | | | |
| | | | 9016, 9017, 9019, | | | |
| | | | 9020, 9021, 9022, 22 | | | |
| | W3 | 6100073 | Mains lead EU, 3m | | | |
| | | 6100074 | Mains lead UK, 3m | | | |
| | | 6100076 | Mains lead AUS, 3m | | | |
| | W4 | 6100216 | Mains lead male/female, (| 0.5m | | |
| | W8 | 6033009 | Wire f/chassis | | | |
| | W9 | 6033060 | Wire f/LCD | | | |
| | W18 | 6033059 | Wire f/front frame | | | |
| | 2Module | 8003004 | PCB2, Scart 3 | | | |
| | 6Module | | PCB6, Main microcomput | er | | |
| | 6IC3&6IC4 | 8344559 | SW EPROM | | | |
| | 6IC6 | 8343712 | EEPROM | | | |
| | PCB6 Main | microcompu | ter is not available as spare pa | art | | |

| 6IC6 | 8343712 | EEPROM |
|-----------|-------------------------------|--|
| PCB6 Main | microcomput | er is not available as spare part |
| 8Module | 8002065 | PCB8, Decoupling |
| 32Module | | PCB32, DSM |
| 32IC607 | 8344439 3151797 | Software Holder f/sockets |
| 41Module | 8003033 7220001 | PCB41, Home Cinema Control Mini jack ø2.5mm stereo |
| 58Module | 8003037 | PCB58, Status Display |
| 59Module | 8003034 | PCB59, Camcorder |
| 63Module | 8003035 | PCB63, Systemmodulator |
| 74Module | 8003039 | PCB74, DVD Supply |
| 990Module | 8053041 | DVB-S chassis |
| 996Module | 8053122 | DVD Mechanism, consists of PCB73, PCB76, PCB79, PCB95 |
| 997Module | e 8053123 | DVD Main chassis, consists of PCB72, PCB77 |
| 999Module | 8053126 8053128 8053129 | Main chassis consist of PCB1, PCB2, PCB4, PCB5, PCB6, PCB32, PCB63 Main chassis, system BG (NEU) Main chassis, system BGLL'IDK (MUL) Main chassis, system BGMIDK (EUM) |


BANG & OLUFSEN 8.3 Available parts

| Survey of screws, washers etc. | 1 | 2019021 | Screw 4 x 12mm | 12 | 2625002 | Washer |
|--------------------------------|----|---------|----------------|----|---------|--------------------|
| | 2 | 2042061 | Screw 3 x 8mm | 13 | 2622030 | Washer |
| | 3 | 2033002 | Screw 4 x 45mm | 14 | 2042061 | Screw 3 x 8mm |
| | 4 | 2816050 | Spring | 15 | 2044003 | Screw 3 x 6mm |
| | 5 | 2930009 | Clips | 16 | 2013159 | Screw 3 x 14mm |
| | 6 | 2810336 | Push lock | 17 | 2625003 | Washer |
| | 7 | 2044000 | Screw | 18 | 2038118 | Screw 3 x 6mm |
| | 8 | 2622009 | Washer | 19 | 2930033 | Spacer |
| | 9 | 2930002 | Decoupling | 20 | 2013137 | Screw 3 x 10mm |
| | 10 | 2042061 | Screw 3 x 8mm | 21 | 7530119 | Soldertab cabletie |
| | 11 | 7500003 | Connector | 22 | 2930169 | Rubber bushing |

Wire bundles

See wiring diagram page 7.1 and 7.2.

The part no. is printed on the diagram above the wire bundle, as shown.



| Parts not shown | 6270077 8330352 3375481 8039004 3629145 6780000 3375081 3375492 3395271 3395272 3395273 | Cable PL 0.5m (4 cond.) MKIII Black IR blaster f/external sources Release hook f/DVD front cover Galvanic isolator IC-pliers Test tape Product cover Service stand, 2 pcs. Back-up suitcase, system BG Back-up suitcase, system BGLL'IDK Back-up suitcase, system BGMIDK |
|-----------------|---|--|
| ServiceTool | 3658964 3375055 3375151 | ServiceTool CD-ROM Interface tool box USB - RS232 bridge |

Accessories


See specification guidelines page 6.2

Available documentation

See Retail Ordering System

BANG & OLUFSEN Available parts 8.4

Packing



| 3392038 | _ |
|---------|--|
| 3332030 | Outer carton, top |
| 3396250 | Foam packing, set of top and bottom |
| 3392040 | Outer carton |
| 3917105 | Foam foil |
| 3392200 | Distance pipe |
| 3392200 | Distance pipe |
| 3392040 | Outer carton |
| 3917105 | Foam foil |
| 3392038 | Outer carton, bottom |
| 3392023 | Wooden pallet |
| 3392024 | Wooden pallet, heat treated |
| 3375424 | Tip and tell |
| | 3396250 3392040 3917105 3392200 3392200 3392040 3917105 3392038 3392023 3392024 |

8.5 Available parts BANG & OLUFSEN

Floor stand 4091 1409111






Table stand 4092 1409211




8.7 Available parts BANG & OLUFSEN

Turnable unit



| 9530 9531 9532 9533 | 2755011 3390662 3114003 8400004 | Gear, complete Bag w/6 x foot Cover f/motor Motor | 9534 9535 9536 | 8052028 2732156 3114496 | PCB f/motor Belt House |
|------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| W66 W75 | 6270109 6277038 | Wire DIN 5 pole Ground wire | | | |
| | 0277030 | Ground wife | | | |
| 6 | 2033001 | Screw 7 x 3.5mm | | | |
| 7 | 2622110 | Washer | | | |
| 8 | 2930074 | Bushing | | | |
| 9 | 2938306 | Rubber bushing | | | |
| 10 | 2013156 | Screw 2.5 x 8mm | | | |
| 11 | 2019020 | Screw 4 x 10mm | | | |
| 12 | 2058074 | Screw 5 x 12mm | | | |
| 13 | 2625003 | Washer | | | |
| 14 | 2058079 | Screw 6 x 25 mm | | | |
| | | | | | |

Wall bracket, close 4095 1409511




| 9510 | 3459468 | Plate |
|------|---------|---|
| 9511 | 3130349 | Tilt mechanism, incl. pos. no. 1 |
| 9513 | 3010058 | Stopper, black |
| 9514 | 3151416 | Arm |
| 9515 | 3151142 | Bracket |
| 9516 | 3010057 | Stopper, white |
| 9518 | 2950050 | Conduit |
| 9540 | 2950119 | Alu. tube |
| 9541 | 2620004 | Friction disc, upper |
| 9542 | 2620003 | Friction disc, lower |
| 9543 | 3031021 | Mounting bracket |
| 9544 | 3151819 | Wall bracket |
| 9546 | 2950120 | Bracket f/loudspeaker inc. pos. no. 9518, 17 |
| 1 | 2015001 | Screw 4 x 12mm |
| 2 | 3341008 | Plug |
| 3 | 2830030 | Needle |
| 4 | 2058077 | Screw 5 x 20mm |
| 5 | 2058076 | Screw 8 x 45mm |
| 15 | 2015001 | Screw 4 x 12mm |
| 16 | 2043016 | Screw 4 x 10mm |
| 17 | 2058080 | Screw 8 x 30mm |
| | 3390010 | Bag w/2 x screws f/TV, cable cover, hexagon spanner |
| | 3390014 | Bag w/screws and allen keys |
| | 3504777 | Guide |
| | | |

3396257 Foam packing - order 2 pcs.

3392066 Outer carton

8.9 Available parts BANG & OLUFSEN


Wall bracket, distant 4096 1409611



| 9510 | 3459468 | Plate | | | |
|------|---------------------------|---|--|--|--|
| 9511 | 3130349 | Tilt mechanism, incl. pos. no. 1 | | | |
| 9513 | 3010058 | Stopper, black | | | |
| 9514 | 3151416 | Arm | | | |
| 9515 | 3151142 | Bracket | | | |
| 9516 | 3010057 | Stopper, white | | | |
| 9518 | 2950050 | Conduit | | | |
| 9540 | 2950119 | Alu. tube | | | |
| 9541 | 2620004 | Friction disc, upper | | | |
| 9542 | 2620003 | Friction disc, lower | | | |
| 9543 | 3031021 | Mounting bracket | | | |
| 9546 | 2950120 | Bracket f/loudspeaker incl. pos. no.9518, 17 | | | |
| 9547 | 9547 3151818 Wall bracket | | | | |
| 1 | 2015001 | Screw 4 x 12mm | | | |
| 2 | 3341008 | Plug | | | |
| 3 | 2830030 | Needle | | | |
| 4 | 2058077 | Screw 5 x 20mm | | | |
| 5 | 2058076 | Screw 8 x 45mm | | | |
| 15 | 2015001 | Screw 4 x 12mm | | | |
| 16 | 2043016 | Screw 4 x 10mm | | | |
| 17 | 2058080 | Screw 8 x 30mm | | | |
| | 3390010 | Bag w/2 x screws f/TV, cable cover, hexagon spanner | | | |
| | 3390014 | Bag w/screws and allen keys | | | |
| | 3504776 | Guide | | | |
| | 3396259 | Foam packing - order 2 pcs. | | | |
| | 3392111 | Outer carton | | | |

BANG & OLUFSEN Available parts 8.10

Table stand 4097 1409766



| 9515 | 3151142 | Bracket | | | |
|------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 9517 | 2950111 | Cover | | | |
| 9518 | 2950050 | Conduit | | | |
| 9548 | 3454038 | Plate | | | |
| 9549 | 3031078 | Arm | | | |
| 9550 | 2950114 | Aluminium tube incl. pos. nos. 9517, 9518, 9548, 15 | | | |
| 9551 | 3454039 | Bottom plate incl pos. no. 19 | | | |
| | | | | | |
| 2 | 3341008 | Plug | | | |
| 3 | 2830030 | Needle | | | |
| 4 | 2058077 | Screw 5 x 20mm | | | |
| 14 | 2058079 | Screw 6 x 25mm | | | |
| 15 | 2015001 | Screw 4 x 12mm | | | |
| 18 | 2058082 | Screw 5 x 25mm | | | |
| 19 | 3103379 | Rubber foot | | | |
| | | | | | |
| | 3390013 | Set of accessories | | | |
| | | | | | |
| | 3504778 Guide | | | | |
| | | | | | |
| | 3396255 Foam packing - order 2 pcs. | | | | |

3392053 Outer carton

8.11 BANG & OLUFSEN

Bang & Olufsen DK-7600 Struer Denmark

Phone +45 96 84 11 22* Fax +45 97 85 39 11

3538033 12-05